

**winco**

**LIBRERO  
DE MANO  
W1014N  
W1014R**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
CERTIFICADO DE GARANTÍA**

\*\* Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en [www.winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

## IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el aparato.

1. No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están dañados.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe hacer que el fabricante, el centro de servicio autorizado por el distribuidor o una persona igualmente calificada lo reemplacen para evitar peligros.
3. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de montar, desmontar, limpiar o realizar ajustes en cualquiera de los accesorios.
4. Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido, ni la enjuague bajo el grifo. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad del motor.
5. Nunca deje el aparato funcionando sin supervisión.
6. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
7. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad..
8. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. Nunca toque las cuchillas cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
10. Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que bloquean las cuchillas.
11. No sobrecargue el aparato colocando demasiada comida y no lo haga funcionar continuamente durante más de 30 segundos.

## PREPARACIÓN ANTES DEL USO

Limpie la batidora de mano según la sección de "Limpieza rápida".

El tiempo de funcionamiento sin carga no debe superar los 15 segundos.

Importante: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que la batidora de mano esté desenchufada de la toma de corriente antes de montar o desmontar accesorios.

## USO DE SU LICUADORA DE MANO WINCO

El tiempo máximo de funcionamiento a alta velocidad no puede superar 1 minuto.

1. Simplemente conecte la batidora de mano a la toma de corriente.

2. Coloque la batidora de mano sobre los alimentos y presione el interruptor en la parte superior del motor.

Nota: El aparato no puede utilizarse para licuar sustancias duras o secas, ni para picar hielo.

3. Para detener la batidora de mano, suelte el interruptor situado en la parte superior del motor.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



- A. Velocidad I
- B. Velocidad II
- C. Motor
- D. Brazo de acero extraíble

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

Nota: Nunca sumerja la batidora de mano en agua ni en ningún otro líquido.

2. Lave las cuchillas con agua tibia y jabón.

3. Limpie la batidora con un paño húmedo.

4. Séquela bien.

Precaución: Las cuchillas son muy afiladas, manipúlelas con cuidado.

### Limpieza rápida

Entre cada uso, sujeté la batidora de mano en el vaso lleno de agua hasta la mitad y enciéndala durante unos segundos.

Alimen.: 220Vca;~ 50Hz; 400 watts Clase: II

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por WINCO, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de WINCO ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.


Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

**SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO**

service@winco.com.ar

<https://www.winco.com.ar/technical-service>

**ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA**



Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....

Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....

Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....