

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

[winco.com.ar](http://www.winco.com.ar)

winco®

PARLANTE

W265

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones antes

Importante

Agua y humedad. No coloque la unidad en ambientes húmedos. No coloque cerca ni sobre ella objetos que contengan líquidos como ser vasos, floreros, etc.

Calor: No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores, etc.

Ventilación: Este producto debe ser colocado en un lugar con la suficiente ventilación. El espacio libre requerido es de 10 cm. en la parte posterior y superior y de 5 cm. a sus lados.

No coloque la unidad sobre una cama, mantas, sillones, ni bloquee los orificios de ventilación.

CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de alta sensibilidad de circuito magnético ultra grande con alta potencia, choque de baja frecuencia y representación perfecta de frecuencia media / alta.
- Los chips decodificadores más recientes admiten una reproducción estable de MP3 en una tarjeta USB/TF de hasta 32 GB.
- Entrada de audio AUX de 3.5 mm que permite conectar una amplia gama de fuentes de sonido.
- Batería de alta capacidad incorporada.
- Permite conectar un micrófono, para disfrutar de la función karaoke.
- Batería con protección de recarga incorporada para preservar la vida útil de la misma.

- Indicador de batería baja incorporado e indicación de recarga completa.
- Admite la función Bluetooth y TWS.
- Recepción FM, radio digital de alta calidad con búsqueda automática.
- Diseño con manija para un fácil transporte.

BLUETOOTH

1. Encienda la unidad para seleccionar el modo bluetooth.
 2. Encienda el bluetooth de su teléfono móvil, localice "W265" y conecte. La conexión no requiere ingreso de contraseña, pero de ser solicitada ingrese "0000".
- Cuando ambos dispositivos se hayan sincronizado, podrá reproducir la música de su celular a través del parlante.


GRABACIÓN

Grabación mediante micrófono externo:

Conecte un dispositivo de almacenamiento (tarjeta USB/TF) y presione brevemente la tecla REC para comenzar a grabar durante un tiempo que dependerá de la capacidad de almacenamiento. Durante la grabación, ajuste la perilla "-ECHO+" al mínimo. Es importante que el micrófono esté ubicado a una distancia adecuada del altavoz para evitar ruidos.

Notas: Este producto comienza a grabar a partir del tiempo que se muestra en la pantalla LED.

PANEL DE CONTROL



1. Pantalla LED.

2. VOLUME PRESS BASS/TREBLE/MIC.VOL/ECHO: Presione brevemente una vez para el ajuste de graves, presione brevemente dos veces para el ajuste de tonos altos, presione brevemente tres veces para el ajuste de volumen del micrófono, presione brevemente cuatro veces para el ajuste de reverberación del micrófono, si durante cuatro segundos no se presiona ninguna tecla, el ajuste se cancela y vuelve automáticamente al ajuste de volumen original, en cada modo, ajuste la perilla para controlar el volumen.

3. Puerto TF: Lee archivos de audio en formato MP3 en tarjeta TF con

PANEL DE CONTROL

capacidad de hasta 32G (FAT32).

4. Puerto USB: Lee archivos de audio en formato MP3 en dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de hasta 32G (FAT32).

5. ◀◀ : En el estado de reproducción de USB/Tarjeta TF/Bluetooth, presiónelo brevemente para seleccionar la canción anterior. En el estado de recepción de FM, presiónelo brevemente para seleccionar el canal anterior después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.

6. ▶▶/SCAN: En el estado de lectura de USB/Tarjeta TF/Bluetooth, presiónelo brevemente para reproducir/pausar. En el estado de recepción de FM, manténgalo presionado para ejecutar una búsqueda completa (se recomienda ejecutar al menos una búsqueda completa antes de usar la función de recepción de radio. Todas las estaciones encontradas se guardarán incluso cuando el dispositivo esté apagado). En el estado de entrada AUX/radio FM, manténgalo presionado para alternar entre silencio y volumen normal.

7. ▶▶: En el estado de lectura de USB/tarjeta TF/Bluetooth, manténgalo presionado para pasar a la siguiente canción. En el estado de recepción de FM, manténgalo presionado para seleccionar el siguiente canal después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.

8. MODE/SHIFT: manténgalo presionado para alternar entre los modos USB/TF/AUX/Bluetooth/FM. manténgalo presionado para alternar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3.

9. RECORDING/DEL: manténgalo presionado para habilitar la grabación. Durante la grabación, la reverberación debe ajustarse al mínimo. Manténgalo presionado para eliminar un archivo de grabación. La grabación en modo Micrófono está disponible.

10. REPEAT En el estado de lectura de la tarjeta USB/TF, presiónelo

brevemente para seleccionar uno de los cuatro modos de secuencia de reproducción (Todo: reproducir todas las pistas en secuencia; ALEATORIO: reproducir aleatoriamente; UNO: repetir una pista; FOL: repetir todas las pistas de una carpeta).

11. TWS: Modo de interconexión TWS: abra las dos máquinas que necesitan interconexión al mismo tiempo y cambie al modo Bluetooth al mismo tiempo. Empareje una de ellas con el Bluetooth del teléfono móvil para reproducir música. Presione brevemente el botón TWS en las máquinas para conectarse con otras máquinas. Después de una conexión exitosa, se reproducirá música sincronizada. Presione brevemente el botón TWS en las máquinas para salir del modo de interconexión.

12. MIC PRIORITY: Conecte el micrófono, presione brevemente la tecla para entrar en el modo de prioridad del micrófono.

13. BASS: Presione brevemente para cambiar entre los modos interior y de refuerzo de graves y exterior.

14. ✨ : Presione brevemente el botón de modo de luz LED.

15. DC 5V: Puerto de recarga DC 5V.

16. Luz indicadora de recarga: Cuando el cargador está conectado, la luz roja se enciende. Cuando el dispositivo está completamente recargado, la luz se apaga.

17. AUX IN: Puerto de entrada de fuente de sonido externa (plug-and-play).

18. Entrada de micrófono: Toma de entrada de micrófono.

19. Alimentación: Interruptor de encendido.

20. Receptor de control remoto. estado de recepción de FM, mantenga pulsada la tecla para seleccionar el canal anterior después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.

CONTROL REMOTO

1. Botón de encendido: presiónelo brevemente para ingresar al modo de espera; presiónelo nuevamente para reanudar. Si no hay ningún dispositivo conectado, el sistema pasa a "BT".

2. ✕ : En modo USB/TF/AUX/Bluetooth/FM, presiónelo brevemente para silenciar el dispositivo.

3. BASS: Las mismas funciones que "BASS" del panel de la unidad.

4. MODE: Las mismas funciones que "MODE" del panel de la unidad.

5. BASS-: Botón de control para bajar el volumen de graves.

6. BASS+: Botón de control para subir el volumen de graves.

7. TWS: En modo Bluetooth, presione brevemente el botón TWS para ingresar al modo de interconexión Bluetooth.

8. ✨ : Presione brevemente el botón de modo de luz LED.

9. VOL+: Botón de control para subir el volumen maestro.


10. VOL-: Botón de control para bajar el volumen maestro.

11. ◀◀: Misma función que en el panel de la unidad.

12. ▶▶: Misma función que en el panel de la unidad.

13. ▶▶▶: Misma función que en el panel de la unidad.

14. Teclas numéricas 0~9: En el estado de lectura de la tarjeta USB/TF, para reproducir la pista 12, solo ingrese los números "1" y "2"; y en 2 segundos el sistema pasará a la pista 12 y comenzará la reproducción. Cualquier ingreso de un número mayor que el número total de pistas disponibles no es válido. En el estado FM, para escuchar el canal 107.5MHZ, solo ingrese "1075".



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

