

winco

BATI

DORA

W312

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de usar el aparato por primera vez.
2. Nunca deje el aparato al alcance de los niños sin supervisión. El uso de este aparato por parte de niños pequeños o personas con discapacidad debe ser siempre supervisado.
3. No lo utilice en exteriores. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
4. No utilice el aparato si está dañado. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.
5. Nunca coloque el aparato, el cable de alimentación ni agua en ningún otro líquido.
6. No deje que el cable de alimentación cuelgue al alcance de los niños.
7. Nunca toque los batidores ni los ganchos para amasar. Cuando el aparato esté en funcionamiento, no permita que el pelo largo, las bufandas, etc., cuelguen sobre los accesorios.
8. Desenchufe el aparato antes de manipularlo (montar o desmontar accesorios).
9. Nunca monte accesorios con diferentes funciones al mismo tiempo. (Ganchos para masa y batidor, etc.)
10. El cable de alimentación nunca debe estar cerca ni en contacto con las partes calientes del aparato. Cerca de una fuente de calor o sobre bordes afilados.
11. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar, para evitar riesgos, deberá sustituirlo.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

13. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
14. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar para evitar riesgos.
15. Desconecte el aparato cuando no lo utilice o antes de desmontarlo, repararlo y limpiarlo.
16. Este aparato no debe ser utilizado por niños ni personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o instrucción.
17. El manual de instrucciones debe incluir el tiempo de funcionamiento del accesorio.
18. Desconecte la alimentación eléctrica si desea cambiar piezas adicionales o similares durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



- A. Botón eyector
- B. Botón de velocidad
- C. Botón de velocidad turbo
- D. Motor
- E. Batidores
- F. Amasadores

Alimen.: 220-240Vca;~ 50-60Hz; 300 watts Clase: II

USO DE LA UNIDAD

Batidores y ganchos para masa

1. Inserte los batidores o ganchos para masa hasta que encajen en su lugar. Inserte siempre el accesorio con corona dentada en la abertura indicada en el aparato con una corona dentada similar.
2. Enchufe el aparato.
3. Según la cantidad a preparar, coloque los ingredientes en un recipiente adecuado.
4. Sumerja los batidores o ganchos en el recipiente y encienda el aparato girando el mando de control hacia la derecha.
5. Gire el mando de control hacia la derecha, entre "1" y "5".
6. Según el modelo, el aparato puede estar equipado con un botón turbo, que permite...
7. Al terminar de usarlo, vuelva a colocar el mando de control en la posición "0".
8. Desenchufe el aparato.
9. Expulse los batidores o ganchos para masa presionando el botón de expulsión.

DESCRIPCIÓN DE LA VELOCIDAD

- 1-2 Para mezclar ingredientes secos con líquidos, incorporar claras de huevo batidas y crema a las mezclas, remover salsas y puré de verduras.
- 3-4 Para mezclar mezclas para pasteles, pudines o masas. Para usar los ganchos de amasar al mezclar masa o mezclas para pasteles más espesas. Para batir manteca vegetal y azúcar.
- 5 Para batir crema, leche evaporada o en polvo, claras de huevo o huevos enteros.
- Para mezclar carne picada o amasar masa espesa.
- TURBO Misma velocidad "5"

PRECAUCIÓN:

1. Después de 3 minutos de uso continuo, deje reposar unos minutos antes del siguiente uso.
2. No lo utilice durante más de 3 minutos seguidos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie el cuerpo del aparato únicamente con un paño húmedo.
3. Limpie los batidores o los ganchos de amasar con agua corriente o en el lavavajillas. Enjuague y seque.
4. Al terminar de usar el aparato, se recomienda encarecidamente limpiar los accesorios inmediatamente. Esto eliminará cualquier residuo de comida adherido, evitando que los residuos se sequen y facilitando la limpieza y la posible proliferación de bacterias.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal. Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio:Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido:Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANÉA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA



SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar