


winco®

MÁQUINA CORTAPELO W827



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Cabezal recortador
2. Botón de encendido/apagado
3. Indicador luminoso de carga
4. Puerto de carga
5. Peine para recortar el cabello de 3-6mm
6. Peine para recortar el cabello de 9 a 12 mm.
7. Cepillo de limpieza
8. Cable de carga USB

PRECAUCIÓN

- *Utilice, cargue y almacene el aparato a una temperatura entre 15°C y 35°C.
- *Utilice únicamente la línea USB suministrada para cargar el aparato.
- *Si la línea USB está dañada, reemplácela siempre por una del tipo original para evitar riesgos.
- *No utilice el aparato cuando uno de los accesorios o peines esté dañado o roto, ya que esto puede causar lesiones.
- *Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente, evite que sus manos se quemen.
- *Usos recomendados para recortadora para mujeres y hombres; recortadora de bikini; Recortador de vello corporal.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de cargar.
2. Conecte el cable USB al adaptador de corriente externo CC. Luego conecte el puerto de carga de la cortadora (indicador LED rojo).
3. Cargue 4 horas para el primer uso. La carga normal tarda aproximadamente 2 horas.

FUNCIONAMIENTO Y USO

1. Hay 2 peines incluidos.
 2. El peine se puede ajustar a la ubicación necesaria según las demandas de corte del vello corporal.
- Longitud ajustable: 3-6 mm, 9-12 mm.



CORTAPELO

Marca y Modelo: WINCO W827
3.7Vcc; 600mA.
** Para cargar la unidad utilice un cargador 5V 2A (MAX).



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
 - No cargue esta unidad cerca de una bañera, inodoro o pileta.
 - No lo sumerja en agua.
1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.
 2. Use este aparato sólo para los fines descriptos en este manual de instrucciones.
 3. Por razones de higiene, este aparato no debe compartirse con otros.
 4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento con dispositivos de este tipo.
 5. Verifique regularmente el estado de las cuchillas; si se ven signos de daños, no las utilice.
 6. No usar si la piel está roja, irritada, inflamada, infectada o con ampollas.
 7. Las cuchillas pueden desgastarse con el tiempo y pueden requerir reemplazo.
 8. Sólo para uso doméstico.
 9. No coloque ni almacene este aparato bajo la luz solar directa. Almacenar sólo en un lugar fresco y seco.
 10. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
 11. Utilice únicamente el cable de carga incluido.
 12. Seque completamente este aparato antes de cargarlo.
 13. Mantenga el cable de carga alejado del agua y manipule con las manos secas.
 14. Sujete el enchufe cuando lo desconecte de un tomacorriente de CA, tirando del cable de carga puede dañarlo. Almacene el cable en un lugar seco donde esté protegido contra daños.
 15. No tire, retuerza ni doble el cable.
 16. No enrolle el cable de carga alrededor del aparato.
 17. No desmonte la carcasa.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas. Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>
**ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA**

MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato.
 2. Retire cualquier peine y accesorio del aparato.
 3. Sople y/o sacuda el cabello que se haya acumulado en los accesorios y/o peines.
 4. También puede utilizar el cepillo para limpiar el cabezal. ¡No permita que ingrese agua en el cabezal!
 5. Limpie los accesorios y los peines con agua tibia o con el cepillo de limpieza.
 6. Limpie la línea USB con el cepillo de limpieza o un paño seco.
- Mantenga seca la línea USB.